



Полуавтоматы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.bestweld.nt-rt.ru || эл. почта: bdt@nt-rt.ru

12
месяцев
гарантия



от **185**
вольт

-10°
+40°С



Напряжение источника питания	В	230 (от 185 до 260В)
Тип сварочного тока		DC
Класс изоляции		Н
Класс защиты		IP 23
Температура эксплуатации	°С	-10...+40

MASTER СЕРИЯ

MASTER — полуавтоматы MIG-MAG трансформаторного типа с принудительным охлаждением. Обеспечивают сварку тонколистового черного и цветного (кроме алюминия) металла постоянным током проволокой в среде газа или без газа (режимы GAS/NO GAS). Наибольшее распространение получили в индустрии ремонта автомобильной и прочей транспортной техники.

«Мастера» работают при напряжении питания от 185 Вольт (кроме модели 250А), имеют функцию регулировки скорости подачи проволоки и 6-ступенчатую регулировку силы сварочного тока. Газовый клапан установлен внутри корпуса, а не на горелке. Штуцер для подключения газа выполнен из металла.

Модель **MASTER 250А** рассчитана на работу от 3-фазной сети 380В и поставляется без вилки. Подключение этой модели к сети должно проводиться квалифицированным электриком.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сварочный аппарат
Сварочная горелка с соединяющим кабелем 2м
Клемма массы с соединяющим кабелем 2м
Ручка, колеса, и подставки для передвижения аппарата*
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Картонная коробка

* не входят в комплектацию модели MASTER 132А

Характеристики/Модель		MASTER 132A	MASTER 152A	MASTER 172A	MASTER 200A	MASTER 250A
Макс. потребляемая мощность	кВА	5.7	6.3	7.7	9.2	8.2
Макс. потребляемый ток при 230В	А	25	27	33	40	2x35
Диапазон сварочного тока	А	40-120	40-140	40-160	50-200	50-240
Диаметр проволоки в газе	мм	0.6-0.8	0.6-1.0	0.6-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2
Вес катушки проволоки	кг	5.0	5.0	5.0	5.0 или 15.0	5.0 или 15.0
Рабочий цикл (ПВ) при 40°С		120А-10%, 65А-35%	140А-10%, 75А-35%	160А-10%, 120А-20%	200А-10%, 80А-60%	240А-10%, 100А-60%
Напряжение холостого хода	В	21-36	23-38	23-38	18-38	18-38
Габариты в упаковке	мм	520x315x425	520x315x425	520x315x425	690x445x617	690x445x617
Вес нетто/брутто	кг	26.5/27.8	27.2/28.5	29.5/30.8	43.2/53.2	45.3/55.3
Артикул		BW1410A	BW1420A	BW1430A	BW1450A	BW1460A
Штрих-код		4660017506313	4660017506320	4660017506337	4660017506344	4660017506351

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.bestweld.nt-rt.ru || эл. почта: bdt@nt-rt.ru